


Schéma de SECURITE pour un générateur HHO

Interrupteur du générateur HHO



Produit SUDHHO

www.sudhho.com

SW1= mise en marche du moteur, la led verte est allumée.

SW2 = mise en marche du générateur HHO, la led bleu s'allume.

SW1= Arrêt du moteur, la led verte s'éteint, la led bleu reste allumée et la led rouge s'allume avec un signal sonore.

SW2= Arrêt du générateur, la led rouge et la led bleu sont éteintes, la SECURITE est activé.

La **LED ROUGE** vous prévient que le générateur HHO n'a pas été arrêté.

R1= 47 kohms

D1=led verte

RV1=trimmer 470 ohms

R2= 47 ohms

D2=led bleu

L1=Générateur HHO

R3,R4,R5=680 ohms

D3=led rouge

Relais=12volts

C1=100 nano

D4=1N4001

SW1=contact du véhicule

C2=2,2µf/16V

LS2=buzzer

SW2=interrupteur du générateur HHO

